

Запуск двигателя автопогрузчика Kion Baoli CPCD, CPQD.

1. Установить рычаг переключения передач в нейтральное положение и включить стояночный тормоз автопогрузчика **Kion Baoli**.
2. Для запуска двигателя вставить ключ в замок зажигания, повернуть его против часовой стрелки, дать двигателю прогреться в течение 15 – 20 секунд, затем повернуть ключ по часовой стрелке и установить в положение "START" (запуск) для пуска стартера. Когда ключ отпущен, он автоматически возвращается в положение "ON" (включено). Каждый момент запуска не должен продолжаться более пяти секунд. Повторный запуск нужно проводить через две минуты. Если после нескольких попыток двигатель не запускается, провести проверку, отыскать и устранить неисправность. Не допускать длительной работы двигателя стартера.
3. После запуска дать двигателю поработать в течение пяти минут. Когда температура поднимется до 60°C, можно работать с полной нагрузкой.

Примечание:

1. Не держать переключатель стартера в положении "ON" (включено) при выключенном двигателе. Это приведёт к разрядке аккумуляторных батарей.
2. При работающем двигателе не устанавливать переключатель стартера в положение "START" (запуск). Это может привести к повреждению стартера.

2. Проведение проверок перед работой и после неё.

Во время работы двигателя на холостом ходу необходимо убедиться, что температура нагрева воды, показания датчика давления масла, показания амперметра, датчика уровня топлива, датчика рабочего давления и т.д. соответствуют требованиям. Убедиться в свободном ходе каждой педали, надёжной работе тормозной системы, системы рулевого управления, и что давление в колёсах соответствует необходимой величине. Если всё в норме, можно начинать работу.

3. Остановка двигателя.

Сначала дать двигателю поработать на холостом ходу в течение пяти минут. Затем выключить замок зажигания и остановить двигатель.